

BRUGERMANUAL, VERSION 1.0

Nøglelås S&G FAS 6880 & 6890



Introduktion

FAS/S&G 6880/6890 låsen er en højsikringsnøgletås der er omstilbar, så man nemt kan omstille låsen, hvis man eventuelt skulle miste en nøgle. Der findes forskellige længder og typer FAS/S&G 6880/6890 nøgler, og nøglen kan blandt andet leveres med knæknøgleskaft, så nøglen ikke fylder så meget.

Oplukning & aflåsning

Oplukning og aflåsning foregår som med en normal nøgletås, dog skal man være mere påpasselig med en pengeskabsnøgle, da den er sårbar overfor slag og lignende.

Omstilling

Når man skal omstille låsen, er det meget vigtigt, at man læser hele denne instruktion igennem inden man begynder. Ligeledes skal omstillingen altid foregå med åben dør, og man må aldrig bruge vold.

For at kunne omstille låsen skal man have både den gamle og nye nøgle og det anbefales også at have en blyant eller kuglepen ved hånden.

- Åben døren på skabet og lås skabet (med døren åben) med den GAMLE nøgle (nøglen skal drejes mod uret).
- Lad den GAMLE nøgle fortsat sidde i låsen. Tryk knappen ind på låsens bagside med en blyant eller kuglepen. Knappen holdes inde, mens nøglen drejes 180 grader med uret og tages ud af låsen. Slip knappen.
- Isæt den NYE nøgle og drej den 180 grader mod uret (med døren åben). Låsen er nu omstillet.

Prøv låsen et par gange (med døren åben) for at se, om den virker korrekt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os